

MBG Bio PIN – Bruksanvisning (privat)

Viktigt!

- Förvara denna bruksanvisning utanför skåpet.
- Registrera Alltid minst ett nytt finger före användning. Alla fingeravtryck kan låsa och låsa upp skåpet tills dess ett finger är registrerat.
- Montera skåpet på golvet eller väggen före användning.
- Förvara nödöppningsnyckeln på ett säkert ställe, absolut inte i skåpet.
- Om skåpet inte ska användas under en längre tid, ta ut batterierna.

Tillbehör

- 2st nödnycklar
- 4st LR6 \ AA alkaliska batterier
- 4st skruv och bricka
- Matta

Registrera Fingeravtryck

- Tryck till på den röda återställningsknappen på dörrens insida med dörren olåst och öppen. Då kommer fingeravtrycksläsaren att tändas.
- Placera valfritt finger på fingeravtrycksläsaren i 5 sekunder tills den gröna lysdioden tänds.
- Grön lysdiod tänds och ett långt pip bekräftar att fingeravtrycket är registrerat.
- Röd lysdiod tänds och tre korta pip betyder att registrering av fingeravtryck misslyckats. Tryck på den röda knappen och placera fingret igen eller byt till ett annat finger och prova igen.
- Röd lysdiod lyser och fyra korta pip betyder att maximalt antal fingrar (20st) är registrerade.

Återställ fingeravtrycket

- Tryck på den röda knappen och håll den intryckt i 8 sekunder med dörren olåst och öppen.
- Grön lysdiod tänds och ett pip bekräftar att alla registrerade fingeravtryck är raderade.
- Alla fingeravtryck kan låsa och låsa upp skåpet tills dess ett finger är registrerat.

För att låsa

- Stäng dörren och placera ett finger på fingeravtrycksläsaren, Grön lysdiod tänds och ett pip bekräftar att fingret är godkänt samtidigt som dörren låses.
- Röd lysdiod lyser och fyra korta pip betyder att låsning misslyckats. Ta bort allt som blockerat dörren och försök igen.

För att låsa upp

- Placera något av de registrerade fingrarna på fingeravtrycksläsaren, grön lysdiod tänds och ett pip bekräftar att fingret är godkänt.
- Röd lysdiod lyser och fyra korta pip betyder att öppning misslyckades.
- Låset försätts i låst läge i 5 minuter efter 8 försök med felaktigt finger. Försök igen efter 5 minuter.

Nödöppning med nyckel

1. Använd ett verktyg för att hålla undan stiftet och vrid fingeravtrycksläsaren moturs.
2. Dra ut fingeravtrycksläsaren.
3. Nyckelhålet till nödöppningsnyckeln sitter i underkant.
4. Sätt in nödöppningsnyckeln i nyckelhålet och vrid nyckeln medurs.
5. Öppna dörren.
6. Vrid nyckeln moturs och dra ut den.
7. Sätt tillbaka fingeravtrycksläsaren.
8. Vrid fingeravtrycksläsaren medurs.
9. Placera registrerade fingrar på fingeravtrycksläsaren för att återställa.



Byt av batteri

Om den röda lampan tänds i 2 sekunder, måste batterierna bytas ut.

Öppna dörren och byt till 4st nya alkaliska AA batterier i batterifacket.

Använd alltid alkaliska batteri av känt fabrikat som t.ex. Varta, GP, Duracell eller Energizer.

Installation

Skåpet bör förankras i vägg eller golv eller både ock. Använd expanderskruv i betongvägg och träskruv när det är en trävägg.